


講習会資料 3 Mavic-Mine のセットの仕方

1 Modo1 Modo2 の設定方法



初期画面から「制御」画面に入り、スクロールして、「スティックモード」を選ぶ

・ Modo1 から Modo2 へ



「モード1→」を押し、「モード1」を「モード2」に変更する
警告がでるが、「OK」を押すと「Modo2」に変更完了

・ Modo2 から Modo1 へ




「モード2→」を押し、「モード2」を「モード1」に変更
警告がでるが、「OK」を押すと「Modo1」に変更完了

2 最大高度、最大距離、RTHの高度 を設定




初期画面から「安全」画面に入り、各値を設定する

3 静止画、動画の設定




初期画面から設定画面に入り、「希望の値」を設定する




- ・動画
 - ・静止画：one-shot 撮影
 - ・静止画：インターバル撮影（2sec～ ）
- 図は 2 秒間隔で静止画を撮影する設定

4 フライトスポットの確認



「フライトスポット」をクリックすると、フライト地点が飛行禁止区域かどうかの確認ができる

5 飛行記録の読み取り方



「プロフィール」をクリックすると、過去の履歴（飛行時間、飛行距離、飛行回数）が表示される

「さらに表示>」をクリックすると、飛行毎の記録が表示される





「全機体」の調べたい箇所をクリックすると、「飛行履歴」が動画で表示される

6 アルバムの内容



「アルバム」をクリックすると、スマホに保存されている動画が確認できる
静止画、動画の原本は機体の μ SD に保存されている

7 機体喪失時に着地地点を探す方法



「プロフィール」から「ドローンを探す」を選ぶ



地図を拡大し、「光点滅とビーブ音を開始」を押して、
地図を見ながら音のする方角を目指して探す



草むらで MavicMine 発見

8 機体制御用アプリ（DJI Fly）のインストール方法

